

نحوه ورود به تنظیمات شوفاژ های دیواری مگاترم مدل های :

مرکوری ۲۰:

هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار (Stand By) قرار دارد دکمه ی تایمر  دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت ۴۰ ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set  و برای افزایش و کاهش پارامترها از دکمه های بالا  و پایین  استفاده می کنیم.

CC	HH	SH	LL	FF	dU	HE	dC	UU	dd
20	85	85	51	56	08	00	10	02	10




مرکوری ۲۴:

هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار (Stand By) قرار دارد دکمه ی فانکشن FUNCTION دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت ۲۰ ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افزایش و کاهش پارامترها از دکمه های بالا  UP و پایین  DOWN استفاده می کنیم.

CC	UP	H	S	L	F	dU	HE	dC	UU	dd	Sb	SL	SS	CL	bH
20	02	140	180	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	00

مرکوری FT ۲۴:



هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار (Stand By) قرار دارد دکمه ی فانکشن دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت ۲۰ ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set  و برای افزایش و کاهش پارامترها از دکمه های بالا  و پایین  استفاده می کنیم.

CC	UP	H	S	L	F	dU	HE	dC	UU	dd	Sb	SL	SS	CL	bH
20	02	140	180	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	00

مرکوری ۲۸:

هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار (Stand By) قرار دارد دکمه ی فانکشن FUNCTION دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت ۲۰ ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افزایش و کاهش پارامترها از دکمه های بالا  UP و پایین  DOWN استفاده می کنیم.

CC	UP	H	S	L	F	dU	HE	dC	UU	dd	Sb	SL	SS	CL	bH
20	02	180	205	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	00

مرکوری 32D:

هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار (Stand By) قرار دارد دکمه ی فانکشن FUNCTION دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت ۲۰ ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افزایش و کاهش پارامترها از دکمه های بالا  UP و پایین  DOWN استفاده می کنیم.




CC	UP	H	S	L	F	dU	HE	dC	UU	dd	Sb	SL	SS	CL	bH
20	02	200	220	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	01

مرکوری ۳۶:

هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار (Stand By) است دکمه های TIMER + ON/OFF دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت ۲۰ ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set و برای افزایش و کاهش پارامترها از دکمه های بالا ▲UP و پایین ▼DOWN استفاده می کنیم.




CC	UP	H	S	L	F	dU	HE	dC	UU	dd	Sb	SL	SS	CL	bH
20	02	140	180	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	00

مرکوری XL:

هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار (Stand By) قرار دارد دکمه های  +  دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت ۲۰ ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set  و برای افزایش و کاهش پارامترها از دکمه های بالا ▲ و پایین ▼ استفاده می کنیم.

CC	UP	H	S	L	F	dU	HE	dC	UU	dd	Sb	SL	SS	CL	bH
20	02	140	180	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	00




مرکوری HD:

هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار (Stand By) قرار دارد دکمه های  +  دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت ۲۰ ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set  و برای افزایش و کاهش پارامترها از دکمه های بالا ▲ و پایین ▼ استفاده می کنیم.

CC	UP	H	S	L	F	dU	HE	dC	UU	dd	Sb	SL	SS	CL	bH
20	02	175	185	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	01


نحوه ورود به تنظیمات دستگاه های شوفاژ دیواری شوفاژ کار

مدل های الگانت (24FX1 – 24FX2 – 28FX2) :

 +  هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار (Stand By) قرار دارد دکمه های دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت ۲۰ ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set  و برای افزایش و کاهش پارامترها از دکمه های بالا  و پایین  استفاده می کنیم.

Model	CC	UP	H	S	L	F	dU	HE	dC	UU	dd	Sb	SL	SS	CL	bH
24FX1	20	02	140	200	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	00
24FX2	20	02	140	200	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	01
28FX2	20	02	180	200	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	01


مدل های کامفورت (24FH1 – 24FH2 – 28FH2 – 32FH2 – 40FH2) :

 هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار (Stand By) قرار دارد دکمه ی فانکشن دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت ۲۰ ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set  و برای افزایش و کاهش پارامترها از دکمه های بالا  و پایین  استفاده می کنیم.

Model	CC	UP	H	S	L	F	dU	HE	dC	UU	dd	Sb	SL	SS	CL	bH
24FH1	20	02	140	200	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	00
24FH2	20	02	140	200	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	01
28FH2	20	02	180	200	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	01
32FH2	20	02	200	220	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	01
40FH2	20	02	175	185	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	01






نحوه ورود به تنظیمات دستگاه های شوفاژ دیواری مارس مدل های :

مگا اسمارت ۲۶ :

هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار (Stand By) قرار دارد دکمه ی فانکشن  دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت ۲۰ ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set  و برای افزایش و کاهش پارامترها از دکمه های بالا  و پایین  استفاده می کنیم.

CC	UP	H	S	L	F	dU	HE	dC	UU	dd	Sb	SL	SS	CL	bH
20	02	140	180	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	01

مگا برایت ۳۲ :

هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار (Stand By) قرار دارد دکمه های  +  دستگاه را برای ورود به منوی تنظیمات به مدت ۲۰ ثانیه بی وقفه نگه می داریم تا پارامترهای مربوط به دستگاه ظاهر شود سپس برای تغییر پارامترها از دکمه Set  و برای افزایش و کاهش پارامترها از دکمه های بالا  و پایین  استفاده می کنیم.

CC	UP	H	S	L	F	dU	HE	dC	UU	dd	Sb	SL	SS	CL	bH
20	02	140	180	122	135	08	00	10	02	10	01	00	01	30	01